

ATENCIÓN: POR FAVOR, LEER ANTES DE INSTALAR EL MÓDULO DE BOMBA

Este módulo de bomba requiere una actualización de firmware y del portal para funcionar. Después de instalar tu módulo de bomba (ver más abajo) tendrás que contactar con eusupport@blacklinesafety.com indicando los datos de tu organización y el número de serie del equipo. Nos encargaremos de que se envíe una actualización de firmware a tu unidad y se active el portal para los módulos de bomba. Una vez completado, tu módulo de bomba funcionará.



Tubo EXO con conector rápido



INSTALAR EL MÓDULO DE BOMBA DE CUATRO CANALES DEL G7 EXO.

Sigue estos pasos para sustituir el módulo de difusión por un módulo de bomba de cuatro canales.

1. Asegurate de que el EXO esta:
 - En un entorno seco y seguro
 - No conectado a ninguna fuente de carga, como un cargador lento o un panel solar
 - Apagado
2. Use un destornillador Philips para retirar los tres tornillos que sujetan el módulo de difusión al cuerpo del EXO.
3. Tira suavemente del módulo de difusión hasta quede liberado del EXO.
4. Separa el módulo de difusión del tubo de gas del EXO girando y tirando del conector rápido.
5. Retira el módulo de difusión.
6. Sujeta el módulo de bomba de cuatro canales contra el EXO y usa el conector rápido para reconectar el tubo Sujeta el módulo de bomba de cuatro canales contra el EXO y usa el conector rápido para reconectar el tubo.
7. Desliza suavemente el módulo de bomba en el cuerpo del EXO, asegurándote de que el tubo de gas no este doblado o pellizcado entre el módulo y el EXO. El módulo debería ajustarse bien al cuerpo del EXO.
8. Utiliza los tres tornillos para fijar el módulo de la bomba.
9. Enciende el EXO. En la pantalla LCD, en el menú Opciones de Gas > Configuración de entrada, las nuevas entradas de la bomba (1-4) se mostrarán como apagadas.
10. Conecta el tubo a la entrada que deseas utilizar.
11. Ve al menú de Opciones de Gas > Configuración de entrada. Selecciona la entrada a la que conectaste el tubo. Usa los botones de flecha y ok para cambiar la entrada a ON. Tu EXO ahora tiene funcionalidad de bomba.



Visita support.Blacklinesafety.com para descargar el manual técnico de usuario con explicaciones de como utilizar y configurar tu dispositivo y para consultar especificaciones detalladas.