

blacklinesafety

G7 EXO

Akku

Modelle

Standard: ACC-G7EXO-BAT
Leichtbau: ACC-G7EXO-BAT LT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Vor Gebrauch des Akkus sämtliche betrieblichen Vorkehrungen und Sicherheitsvorkehrungen lesen.

VORSICHT: Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen, um Personenschaden, Stromschläge oder Explosionen des Akkus zu vermeiden.

- Nur mit G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2) verwenden.
- Das Akkugehäuse besteht aus über 10 % Aluminium und eignet sich möglicherweise nicht für bestimmte Anwendungen.
- Den Akku NICHT in gefährlicher, explosionsfähiger Atmosphäre an das Ladegerät anschließen oder davon trennen.
- Metallgeräte oder persönliche Gegenstände dürfen NICHT in Kontakt mit den Klemmen kommen. Kommen Metall oder andere leitfähige Materialien mit den Klemmen in Berührung, ist dies gefährlich und kann Schäden verursachen.
- NICHT in Reihe oder parallel schalten. Pro Akku nur ein Ladegerät gleichzeitig verwenden.
- Den Akku NICHT mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Den Akku ordnungsgemäß recyceln.
- Wartung oder Reparatur NICHT selbst ausführen. Bei Garantiefragen Blackline Safety kontaktieren.

Parameter Standardakku-Einheit

V_{max} oder U_o.....3,6 V
V_{nom}.....3,2 V
I_o.....12 A
U_i.....3,65 V
I_i.....25 A
Leistung.....144 Ah, 460 Wh

Parameter Leichtbau-Akku-Einheit

V_{max} oder U_o.....3,6 V
V_{nom}.....3,2 V
I_o.....12 A
U_i.....3,65 V
I_i.....25 A
Leistung.....72 Ah, 230 Wh

ALLGEMEINER GEBRAUCH

Wiederaufladbarer Akku LiFePO₄

Laufzeit des Akku

Die Laufzeit des Akku variiert je nach Gerätekonfiguration, Reaktionszeit auf Alarme und Warnsignale, Betriebstemperatur, Sensortypen und Pumpennutzung. Bei Betriebstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) verringert sich die Laufzeit des Akkupacks deutlich.

Akkuanzeige

Die Taste der Akkuanzeige gedrückt halten, um die Akku-Ladung zu prüfen.

1 blinkender Balken.....1-10 %
1 Balken11-20 %
2 Balken.....21-40 %
3 Balken.....41-60 %
4 Balken.....61-80 %
5 Balken81-100 %

Akku wechseln

1. Sicherstellen, dass sich das EXO in einer sicheren und sauberen Umgebung befindet.
2. EXO ausschalten.
3. Die beiden selbsthaltenden Schrauben auf der Akku-Oberseite auf der EXO-Rückseite lösen (4-mm-Sechskantschlüssel erforderlich).
4. Die Oberseite des Akkus vom EXO weg ziehen.
HINWEIS: In vertikaler Stellung neigt sich der Akku vom EXO weg und lässt sich so greifen und entfernen.

Akku einsetzen

1. Sicherstellen, dass sich das EXO in einer sicheren und sauberen Umgebung befindet.
2. Den Akku in einem 45-Grad-Winkel halten, die Unterseite zeigt dabei zum EXO.
3. Zuerst die Akku-Unterseite in das Akkufach einsetzen.
4. Die Akku-Oberseite bis zum Einrasten in Richtung EXO schieben.
5. Die beiden Schrauben auf der Akku-Oberseite festziehen.
HINWEIS: Die Schrauben sollten fest anliegen, aber nicht zu stark angezogen werden.

Blackline Safety | 100, 803 24th Ave SE | T2G 1P5 | Calgary, AB, Canada



Made in Canada | 2020

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (rund um die Uhr) | Gebührenfrei: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com
Europa (8 bis 17 Uhr UTC) | Telefon: +44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
International (rund um die Uhr) | Telefon: +1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

103744/R2/2020-10-20