GUIDA RAPIDA A LONER MOBILE

blacklinesafety

Loner Mobile è un modo conveniente per automatizzare i controlli periodici dei dipendenti tramite smartphone. Se ti trovi in difficoltà, il personale di monitoraggio è in grado di individuare la tua posizione per rispondere in maniera efficiente all'emergenza.

Il pulsante di SOS e Loner Duo sono dispositivi indossabili che potenziano le funzionalità globali di Loner Mobile. Se devi chiamare aiuto e non hai lo smartphone a portata di mano, puoi indossare il pulsante di SOS o Loner Duo per inviare un SOS o confermare un allarme in attesa.

Collegati tramite un Bluetooth® a bassa potenza, Loner Mobile e il pulsante di SOS o Loner Duo offrono un'alternativa completa a un dispositivo di monitoraggio dedicato per lavoratori isolati.



PER PRIMA COSA

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Scarica Loner Mobile in rete.



Riceverai un SMS sul tuo smartphone con il codice di attivazione di Loner Mobile. Se non ricevi il messaggio, contatta il tuo responsabile o il nostro team di assistenza clienti.

DETTAGLI SU LONER MOBILE E SUGLI ACCESSORI



COLLEGARE GLI ACCESSORI

Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo smartphone e che il pulsante di SOS o Loner Duo sia acceso. Dopo avere toccato *start monitoring (avvia monitoraggio)* in Loner Mobile, il simbolo del Bluetooth si accenderà verde fisso per indicare l'avvenuta connessione.



Per collegare un dispositivo in Loner Mobile:

1. tocca il simbolo del Bluetooth
2. tocca *connect to device (connetti al dispositivo)*
3. tocca *scan for devices (cerca dispositivi)*
4. seleziona il tuo dispositivo dall'elenco di quelli disponibili
5. tocca *save (salva)*



AVVIA IL MONITORAGGIO

1. Tocca l'icona di alimentazione
2. Tocca *start monitoring (avvia monitoraggio)*
3. Loner Mobile si collega alla rete Blackline Safety e la tua sicurezza viene monitorata



INTERROMPI IL MONITORAGGIO

1. Tocca l'icona di alimentazione
2. Tieni premuto *stop monitoring (interrompi monitoraggio)* per 3 secondi
3. Loner Mobile uscirà dalla rete Blackline Safety
4. Se utilizzi Duo: tieni premuto il pulsante di alimentazione per spegnere Duo

CARATTERISTICHE

FUNZIONI AUTOMATICHE (ALLARMI IN ATTESA)

Se è necessario effettuare un controllo periodico o Loner Duo non rileva movimento, scatterà un allarme in attesa.

Controllo periodico

Nessun movimento

Per confermare che sei al sicuro:

Tocca *OK*

Premi una volta la levetta della chiusura a scatto

Premi una volta il pulsante di SOS

Se entro 30 secondi non confermi di essere al sicuro, verrà inviato un allarme rosso al personale di monitoraggio.

Per effettuare un controllo periodico in anticipo e azzerare il timer:

Tocca *check in (controllo periodico)* nella schermata principale

Personalizzare il timer del controllo periodico

Puoi personalizzare il timer se sei autorizzato a configurare l'applicazione Loner Mobile. Seleziona *change timer (modifica timer)* nella schermata principale per scegliere la durata desiderata per il conto alla rovescia e l'opzione di ripetizione.



Opzioni di ripetizione del timer *Never (mai)* - Il timer del controllo periodico effettua il conto alla rovescia una volta sola, dopodiché chiede all'utente di confermare di essere al sicuro e si spegne.

Once (una volta) - Il timer del controllo periodico effettua il conto alla rovescia e conferma che l'utente è al sicuro, ripete l'intero ciclo una volta e poi si spegne.

Twice (due volte) - Il timer del controllo periodico effettua il conto alla rovescia e conferma che l'utente è al sicuro, ripete l'intero ciclo due volte e poi si spegne.

Until turned off (fino allo spegnimento) - Il timer effettua il conto alla rovescia e conferma lo stato di sicurezza finché l'utente non lo spegne manualmente.

Until a specific time (fino a un'ora specifica) - Il timer resta attivo fino a un'ora specifica. A quel punto, lo stato di sicurezza viene confermato ancora una volta e il timer si spegne.

FUNZIONI MANUALI (ALLARMI ROSSI)

Invio di SOS
chiedi aiuto con segnali acustici/ vibrazione

Scorri il cursore di emergenza

Tira la levetta della chiusura a scatto

Premi tre volte

SOS silenzioso
chiedi aiuto senza segnali acustici/ vibrazione

Tieni premuto il cursore di emergenza per 3 secondi

Tieni premuta la levetta della chiusura a scatto per 3 secondi

Premi tre volte

NOTA: il pulsante di SOS può essere configurato esclusivamente per inviare SOS *o* SOS silenziosi. Controlla la configurazione di Loner Mobile per sapere come configurare il pulsante di SOS.

ALLARMI ROSSI SILENZIOSI

Gli allarmi per controllo non effettuato, assenza di movimento, SOS e SOS silenzioso vengono inviati immediatamente al personale di monitoraggio.

Per silenziare un allarme rosso:

Tocca *acknowledge & check-in (conferma & controllo periodico)*

Premi una volta la levetta della chiusura a scatto

Premi una volta il pulsante di SOS

Questo non elimina l'allarme rosso – il personale di monitoraggio seguirà il tuo protocollo di risposta alle emergenze per accertarsi che sei al sicuro.

NOTIFICHE

Loner Mobile necessita di connessione a una rete cellulare e al GPS per monitorare la tua sicurezza. In caso di errore di rete, Loner Mobile emetterà un avviso.

Loner Mobile visualizza il livello di batteria dell'accessorio collegato nel menu a tendina.

Tieni l'accessorio e lo smartphone entro un raggio di 5 metri. La perdita di connessione viene notificata e l'icona del Bluetooth diventa grigia.

NORD AMERICA | Numero verde: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com
EUROPA | Telefono: +44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
INTERNAZIONALE | Telefono: +1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

blacklinesafety

www.BlacklineSafety.com

0518/R2/06/09/2018